



3-in-1 Mikrowelle
mit Grill und Heissluft

Four à micro-ondes 3 en 1
avec gril et air chaud

Forno a microonde 3 in 1
con grill e aria calda

Geräteübersicht	4	Grill/Mikrowelle.....	14
Présentation de l'appareil		Grill/micro-ondes	
Panoramica apparecchio		Grill/Microonde	
Mikrowellen Tipps.....	6	Automatisches Kochen.....	16
Conseils pour les micro-ondes		Cuisson automatique	
Suggerimenti per il forno a microonde		Cottura automatica	
Vor dem Erstgebrauch	8	Timer Betrieb (Auto Start).....	18
Avant la première utilisation		Fonctionnement avec minuterie (Auto Start)	
Prima del primo impiego		Funzione Timer (Auto Start)	
Kindersicherung.....	8	Schnellstart.....	18
Sécurité enfants		Démarrage rapide	
Sicurezza bambini		Avvio rapido	
Mikrowellenfähiges Geschirr	10	Mehrstufiges Kochen	20
Vaisselle adaptée aux micro-ondes		Plusieurs modes de cuisson	
Stoviglie idonee al microonde		Cottura multilivello	
Uhrzeit einstellen.....	10	Reinigung.....	21
Régler l'heure		Nettoyage	
Impostare l'ora		Pulire	
Nur Mikrowelle	12	Gerüche entfernen.....	21
Uniquement micro-ondes		Enlever les odeurs	
Solo microonde		Per eliminare gli odori	
Auftauen	12	Rezeptvorschläge	22
Décongeler		Suggestions de recettes	
Scongelamento		Proposte per ricette	
Heissluft/Mikrowelle	14	Sicherheitshinweise/Garantie.....	24
Air chaud/micro-ondes		Indications pour la sécurité/Garantie	
Aria calda/Microonde		Avvertenze di sicurezza/Garanzia	

Verehrte Kundin, verehrter Kunde

Chère cliente, cher client

Caro cliente

Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie eine gute Wahl getroffen. Es wird Ihnen bei richtiger Pflege während Jahren gute Dienste erweisen. Vor der ersten Inbetriebnahme bitten wir Sie jedoch, die vorliegende Gebrauchsanweisung gut durchzulesen und vor allem die nachfolgenden Sicherheitshinweise zu beachten. Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Bewahren Sie die Verpackung für eine spätere Verwendung auf, vernichten Sie aber sämtliche Plastikbeutel, da diese für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden könnten.

Vous avez fait le bon choix en achetant cet appareil. S'il est entretenu correctement, il vous rendra service pendant de longues années. Lisez attentivement la notice d'utilisation avant la première mise en service de l'appareil et respectez les instructions de sécurité indiquées ci-dessous. Les personnes qui ne connaissent pas le mode d'emploi de l'appareil ne doivent pas l'utiliser. Gardez l'emballage pour une utilisation ultérieure, mais détruisez tous les sacs en plastique qui, utilisés comme jouets, sont très dangereux pour les enfants.

Acquistando questo apparecchio, avete fatto una buona scelta. Con la giusta cura, risulterà assai utile negli anni. Prima della messa in funzione, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e soprattutto le indicazioni di sicurezza che seguono. Le persone che non hanno dimestichezza con le istruzioni per l'uso, non possono utilizzare l'apparecchio. Conservare la confezione per un utilizzo futuro. Eliminare comunque tutti i sacchetti di plastica, perché possono essere un gioco pericoloso per i bambini.



Gut ablesbare LED-Anzeige und einfache Bedienung mit Drehrad

Affichage LED lisible et réglage facile au moyen du bouton rotatif

Display LED ben leggibile e utilizzo semplice tramite manopola girevole



Grillrost für gleichmässiges Braten und Überbacken

Grille pour une cuisson uniforme

Griglia per una cottura e gratinatura uniformi



Hochwertige Edelstahlausführung (inkl. Garraum)

Boîtier et intérieur du four en acier inoxydable de haute qualité

Esterno e interno in acciaio inossidabile di pregio

Weitere Informationen zu unseren Produkten und dem Sortiment finden Sie unter:
Pour de plus amples informations sur nos produits ou notre assortiment, veuillez consulter:
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o la nostra serie, volete consultare:

www.koenigworld.com

Garraum
Intérieur du four
Vano cottura

Türe
Porte
Sportello



Abdeckung Magnetron
Couvercle magnétron
Copertura magnetron

Glasdrehsteller
Plateau tournant en verre
Piatto girevole di vetro

Zubehör Accessoires Accessori



Drehring
Anneau tournant
Anello girevole



Glasdrehsteller
Plateau tournant
en verre
Piatto girevole
di vetro



Grillrost
Grille
Griglia



Bedienfeld Commandes Quadro di comando



Anwendungen Applications Utilizzo

- Mikrowelle – Micro-ondes – Forno a microonde** Zum Auftauen, Erhitzen, Garen von Speisen, tiefgefrorenen Fertiggerichten, die nicht gebräunt werden. Pour décongeler, réchauffer, cuire des mets, des plats cuisinés congelés, qui ne doivent pas être dorés. Per scongelare, riscaldare, cucinare vivande, e piatti pronti surgelati che non prevedono doratura.
- Grill – Gril – Grill** Der ganze Grillheizkörper wird rotglühend. Ideal z.B. für «flache» Fleischstücke, Überbacken einer Kruste auf kleinen Stücken usw. L'élément chauffant du gril devient rouge. Idéal par ex. pour des morceaux de viande «plats», pour gratiner une croûte sur de petits plats cuisinés. Tutto l'elemento riscaldante del grill diventa incandescente. Utile, ad esempio, per fette di carne, per gratinare una crosta su crostini, ecc.
- Heissluft – Air chaud – Aria calda** Die Luft wird erhitzt und zirkuliert im Garraum. Gleichzeitig backen und braten. L'air est chauffé et circule à l'intérieur du four. Cuire et rôtir en même temps. L'aria viene riscaldata e circola nel vano cottura. Preparazione al forno e arrosto contemporaneamente.
- Mikrowelle, Automatik- und Auftauprogramme** **Micro-ondes, programmes automatiques et de décongélation** **Microonde, programmi automatici e di scongelamento**
- Mikrowelle & Grill – Micro-ondes & gril – Microonde & grill** Mikrowelle verstärkt den Grill. Zum Garen und Überbacken von kleinen Speisen. Micro-ondes renforce le gril. Pour cuire et gratiner des petits plats. Il microonde potenzia il grill. Per cucinare e gratinare piccoli alimenti.
- Mikrowelle & Heissluft – Micro-ondes & air chaud – Microonde & Aria calda** Mikrowelle verstärkt die Heissluft. Überbacken und Bräunen von Fertiggerichten. Micro-ondes renforce l'air chaud. Gratiner et dorer des plats cuisinés. Il microonde potenzia l'aria calda. Per gratinare e dorare piatti pronti.

Mikrowellen Tipps

Conseils pour les micro-ondes

Suggerimenti per il forno a microonde

Anordnung Lebensmittel Disposition des aliments Disposizione degli alimenti

Dickere Bereiche Aussen, dünnerne Innen
Parties épaisses à l'extérieur, partie fines à l'intérieur
Zone più spesse all'esterno, zone più sottili all'interno

Bei Möglichkeit nicht überlappen lassen
Si possible ne pas superposer
Se possibile, non sovrapporre

Während des Garens umrühren oder wenden
Remuer pendant la cuisson ou retourner
Durante la cottura mescolare o girare

Kochzeit Temps de cuisson Tempi di cottura

Mit kurzer Kochzeit starten, bei Bedarf verlängern
Commencer par un temps de cuisson court et prolonger si nécessaire
Iniziare con un tempo di cottura breve e prolungare, se necessario

Überkochen birgt Rauch- und Brandgefahr
Trop cuire peut provoquer des fumées et des incendies
Il traboccamento di alimenti comporta un rischio di affumicamento e incendio

Kochgeschirr/Folien Vaiselle / films alimentaires Stoviglie per cottura/ Pellicole

Nahrungsmittel z.B. mit mikrowellenfähiger Frischhaltefolie abdecken
Verhindert Spritzer und ermöglicht gleichmässiges Garen
Recouvrir les aliments p. ex. avec un film alimentaire adapté aux micro-ondes
Empêche les éclaboussures et permet une cuisson régulière
Ricoprire gli alimenti p. es. con cellophan a prova di microonde
Protegge dagli spruzzi e assicura una cottura uniforme

Abdeckung darf auch bei hohen Temperaturen (z.B. Grill und heißes Fett) nicht schmelzen
Le couvercle ne doit pas fondre même à de hautes températures (p.ex. gril et graisses brûlantes)
La copertura non deve fondere anche a temperature elevate (p. es. in caso di grill e grasso bollente)

Stehen lassen Laisser refroidir Lasciare riposare

Nach dem Garen kurz stehen lassen
Laisser un peu refroidir après la cuisson
Dopo la cottura lasciare riposare brevemente

Nochmals umrühren für ein optimales Ergebnis
Remuer encore une fois pour un meilleur résultat
Mescolare di nuovo per ottenere il risultato ottimale

Heissluft
Air chaud
Aria calda

Ermöglicht Zubereiten auf 2 Ebenen
 Permet une préparation sur 2 niveaux
 Permette la preparazione su 2 livelli

Heissluft wird mit Ventilator im Garraum verteilt
 L'air chaud est réparti par un ventilateur à l'intérieur du four
 L'aria calda viene distribuita nel vano cottura da una ventola

Besonders gut zum braten und backen
 Particulièrement adapté pour rôtir et cuire
 Particolarmemente adatto per preparazione arrosto e al forno

Niemals ohne Glasdrehsteller braten oder backen
 Ne jamais rôtir ou cuire sans plateau tournant en verre
 Per le preparazioni arrosto o al forno usare sempre il piatto girevole di vetro

Backen/Braten mit Heissluft
Cuire/rôtir avec air chaud
Preparazione al forno /
arrosto con aria calda

Back-/Bratgut Aliments à cuire/à rôtir Piatto al forno/arrosto	Gewicht Poids Peso	vorheizen préchauffer Preriscaldare	Heissluft °C Air chaud °C Aria calda °C	Zeit in Minuten Durée en minutes Tempo in minuti
Gugelhupf Kouglof «Gugelhupf»	1000g	nein/non/no	160–180	45–60
Biskuittorte Biscuit pour tourtes				
Torta «biscuit»	500g	ja/oui/si	160–180	30–40
Hefekranz Couronne à la levure				
Dolce intrecciato	1000g	ja/oui/si	140–160	30–35
Streuselkuchen Gâteau crumble				
«Sbrisolona»	750g	nein/non/no	160–180	35–45
Brot Pain				
Panini	1000g	ja/oui/si	160–180	18–20
Mürbeteigplätzchen Petits sables				
Biscotti di pasta frolla	500g	nein/non/no	160–180	10–30
Schweinebraten Rôti de porc				
Arrosto di maiale	1000g	nein/non/no	160–180	75–90
Hähnchen Poulet				
Pollo	1000g	nein/non/no	180–230	45–60

Vor dem Erstgebrauch

Avant la première utilisation

Prima del primo impiego

INFO:

- Beim Erstgebrauch: Rauch- / Geruchsentwicklung möglich – lüften
Lors de la première utilisation: Dégagement possible de fumée / d'odeur – aérer la pièce
Per il primo utilizzo: Formazione di fumo e di cattivo odore possibile – areare
- Nur auf hitzebeständige Fläche stellen
Ne poser que sur une surface résistante à la chaleur
Disporre soltanto su superficie resistente al calore

1



Gerät stabil hinstellen
Stabiliser l'appareil
Posizionare in modo stabile

2



Abstände beachten
Respecter les distances
Rispettare le distanze

3



Zubehör entnehmen
Retirer les accessoires
Rimuovere gli accessori

Kindersicherung

Sécurité enfants

Sicurezza bambini

INFO:

- Im ausgeschalteten Zustand die STOP/Clear-Taste min. 3 Sekunden gedrückt halten. «OFF» und Schloss erscheinen. Um die Kindersicherung zu deaktivieren, STOP/Clear-Taste drücken. Uhrzeit erscheint. Lorsque l'appareil est éteint, presser la touche STOP/Clear pendant au moins 3 secondes. «OFF» et cadenas s'affichent. Pour la désactiver, appuyer sur la touche STOP/Clear. L'horloge s'affiche. Ad apparecchio spento, mantenere premuto per almeno 3 secondi il tasto STOP/Clear. Sul display appare «OFF» e un lucchetto. Disattivare il dispositivo premendo il tasto STOP/Clear. Sul display appare l'ora.

4

Garraum reinigen/trocken
Nettoyer/sécher l'intérieur du four
Pulire/Asciugare il vano di cottura

5

Drehring einlegen
Mettre en place l'anneau tournant
Inserire l'anello girevole

6

Glasdrehsteller reinigen/einsetzen
Nettoyer/introduire le plateau tournant en verre
Pulire/Inserire il piatto girevole di vetro

7

Gerät einstecken
Brancher l'appareil
Inserire la spina nella presa



Gerät nie ohne Drehring und Glasdrehsteller verwenden


Ne jamais utiliser le four sans l'anneau tournant et le plateau en verre

Non utilizzare mai l'apparecchio senza anello girevole né piatto rotante

Mikrowellenfähiges Geschirr

Vaisselle adaptée aux micro-ondes

Stoviglie idonee al microonde



INFO: ● Nur mikrowellenfähiges Geschirr und feuерfestes Glas/Keramik verwenden.
Keine Metallgefässe (z.B. Büchsen) oder Besteck (z.B. Esslöffel) zum Garen verwenden.
Es verursacht Funkenschlag und kann das Gerät beschädigen.

Utiliser uniquement de la vaisselle adaptée aux micro-ondes. Les récipients en verre et en céramique doivent être résistants à la chaleur. Ne jamais utiliser des récipients ou des ustensiles en métal (boîtes de conserve, cuillère). Cela provoque des étincelles et peut endommager l'appareil.

Utilizzare solamente stoviglie idonee al microonde e vetro/ceramica resistenti al calore.
Non utilizzare contenitori in metallo (per es. scatole) o posate (per es. cucchiaino) per la cottura. Ciò causa delle scintille e può danneggiare l'apparecchio.

Uhrzeit einstellen

Régler l'heure

Impostare l'ora



INFO:

- Gerät ist eingesteckt
Le four est branché
L'apparecchio è collegato

Taste drücken
Appuyer sur la touche
Premere il tasto

Stunden einstellen
Régler les heures
Impostare le ore

Taste erneut drücken
Appuyer à nouveau sur la touche
Premere nuovamente il tasto



4



Minuten einstellen
Régler les minutes
Impostare i minuti

5



Taste erneut drücken (beendet Menü)
Appuyer à nouveau sur la touche (interrompt le menu)
Premere nuovamente il tasto (il menu si chiude)

INFO:

- Sommer- und Winterzeit muss manuell umgestellt werden
L'heure d'été/ d'hiver doit être réglée manuellement
L'ora solare e legale devono essere cambiate manualmente
- Uhr muss nach Stromunterbruch wieder eingestellt werden
Réglér à nouveau l'heure après une interruption de courant
In caso di interruzione dell'alimentazione, è necessario reimpostare l'ora

Nur Mikrowelle Uniquement micro-ondes Solo microonde

INFO:


- Nie Grillrost für Mikrowellen-Funktion verwenden
Ne jamais utiliser la grille avec la fonction micro-ondes
Non utilizzare mai la griglia con la funzione microonde
- Vorgang unterbrechen: Stop/Clear 1x drücken
Vorgang abbrechen: Stop/Clear 2x drücken
Interrompre le processus : presser une fois la touche Stop / Clear
Arrêter le processus : presser deux fois la touche Stop / Clear
Interrompere la procedura: premere Stop/Clear 1 volta
Annnullare la procedura: premere Stop/Clear 2 volte

1



Lebensmittel einlegen
Placer les aliments
Introdurre l'alimento

2



Gargut gleichmäig in
Gargefäß verteilen
Répartir les aliments uniformément dans le récipient
Alimenti in modo regolare nel recipiente di cottura

3



Leistung wählen
(mehrfach drücken)
Choisir la puissance
(appuyer plusieurs fois)
Scegliere la funzione
(premere più volte)

Auftauen Décongeler Scongelamento

INFO:

- Vorgang abbrechen: Stop/Clear
Interrompre le processus : Stop/Clear
Interrompere la procedura: Stop/Clear

1



Lebensmittel einlegen
Placer les aliments
Introdurre l'alimento

2



Modus wählen
Choisir le mode
Scegliere la modalità

3



Modus bestätigen
Confirmer le mode
Confermare la modalità

Siehe Tabelle | Voir tableau | Vedere la tabella

Nach halber Zeit ertönt 3 Mal «BEEP»
Après la moitié du temps, retenti 3 fois «BEEP»
A metà del tempo, risuonerà per 3 volte un segnale acustico

6



Lebensmittel wenden
Retourner les aliments
Girare l'alimento

7



Vorgang erneut starten
Mettre à nouveau en marche
Avviare nuovamente

4

Zeit einstellen
Régler l'heure
Impostare il tempo

Siehe Tabelle | Voir tableau | Vedere la tabella

5

Vorgang starten
Mettre le processus en marche
Avviare la procedura

Nur Mikrowelle
Uniquement micro-ondes
Solo microonde

Leistung
Puissance
Potenza

Art
Type
Tipo

z.B für ...
p. ex pour ...
Indicata per ...

100 P

Volle Leistung
Puissance maximale
Potenza piena

Fleisch und Gemüse
Viande et légumes
Carne e verdura

80 P

Reduzierte Leistung
Puissance réduite
Potenza ridotta

Eier, Fisch, Reisbrei, Reis oder Suppe
Oeufs, poissons, riz au lait, riz ou soupe
Uova, carne, riso in brodo, riso o minestra

60 P

Mittlere Leistung
Puissance moyenne
Potenza media

gedämpftes Essen
Aliments à l'étuvée
Alimenti al vapore

40 P

Kleine Leistung
Petite puissance
Potenza moderata

zum Auftauen
pour décongeler
Scongelamento

20 P

Schwache Leistung
Puissance faible
Potenza minima

Essen warm halten
Conserver le repas au chaud
Per mantenere caldi gli alimenti

4

Gewicht einstellen
Régler le poids
Impostare il peso

5

Vorgang starten
Mettre le processus en marche
Avviare la procedura

Auftauen
Décongeler
Scongelamento

Modus
Mode
Modalità

z.B für ...
p. ex pour ...
Indicata per ...

Menge
Quantité
Quantità

AD-1

Fleisch
Viande
Carne

100g bis 2kg
100g à 2kg
da 100 g a 2 kg

AD-2

Geflügel
Volaille
Pollame

200g bis 3kg
200g à 3kg
da 200 g a 3 kg

AD-3

Fisch
Poisson
Pesce

100g bis 900g
100g à 900 g
da 100 g a 900 g

Heissluft/Mikrowelle Air chaud / Micro-ondes Aria calda / Microonde

INFO:

- Fleisch/Poulet wird auf dem Rost am besten
Viande/poulet au mieux sur le gril
Carne/Pollo rendono al meglio cucinati sulla griglia
- Etv. Auffangschale für Fleisch verwenden
Utiliser évt. un récipient collecteur pour la viande
Event. utilizzare il piatto di raccolta per la carne
- Heissluft eignet sich zum backen;braten
L'air chaud est adapté pour cuire et rôtir
L'aria calda è ideale per preparazione al forno e arrosto
- Heissluft verkürzt die Garzeit
L'air chaud raccourcit le temps de cuisson
L'aria calda abbrevia il tempo di cottura
- Heissluft ergibt gleichmässige Bräune/Kruste
Air chaud pour dorer uniformément/croûte
L'aria calda assicurano una doratura e una crosta uniformi

1



Lebensmittel einlegen
Placer les aliments
Introdurre l'alimento

2



Modus wählen
Choisir le mode
Scegliere la modalità

3



Temperatur wählen
Choisir la température
Scegliere la temperatura

Siehe Tabelle | Voir tableau | Vedere la tabella

5



Zeit einstellen
Régler l'heure
Impostare il tempo

6



Vorgang starten
Mettre le processus en marche
Avviare la procedura

INFO:

Grill / Mikrowelle Grill / Micro-ondes Grill / Microonde

1



Lebensmittel einlegen
Placer les aliments
Introdurre l'alimento

2



Modus wählen
Choisir le mode
Scegliere la modalità

3



Zeit einstellen
Régler l'heure
Impostare il tempo

Siehe Tabelle | Voir tableau | Vedere la tabella

4



Temperatur bestätigen
Confirmer la température
Confermare la temperatura

- Zum Auftauen, Temperaturen von 80 bis 100°C verwenden
Pour décongeler, sélectionner une température entre 80 et 100°C
Per scongelare, utilizzare temperature fra 80 e 100 °C
- Zum Backen, Temperaturen von 120 bis 180°C verwenden
Pour cuire, sélectionner une température entre 120 et 180°C
Per cuocere al forno, utilizzare temperature fra 120 e 180 °C
- Vorheizen (ohne Lebensmittel): Schritt 1–6 mit Vorheiztemperatur/-zeit ausführen
Préchauffage (sans aliments) : Effectuer les étapes 1 à 6 en réglant la température / le temps de préchauffage
Preriscaldamento (senza alimenti): eseguire i passaggi da 1 a 6 con temperatura / tempo di preriscaldamento

4



Vorgang starten
Mettre le processus en marche
Avviare la procedura

	Leistung Puissance Potenza	Art Type Tipo	z.B für ... p. ex pour ... Indicata per ...
	Reine Heissluft Uniquement air chaud Solo Aria calda		Fleisch und Gemüse Viande et légumes Carne e verdura
	Heissluft mit Mikrowelle Air chaud avec micro-ondes Aria calda con Microonde		Eier, Fisch, Reisbrei, Reis oder Suppe Oeufs, poissons, riz au lait, riz ou soupe Uova, carne, riso in brodo, riso o minestra
	Wie C1 mit mehr Mikrowelle Comme C1 avec davantage de micro-ondes Come C1 con Microonde potenziato		gedämpftes Essen Aliments à l'étuvée Alimenti al vapore

Vorheizen (Nur im Modus «C» Anwenden)
Préchauffage (utilisation qu'en mode «C»)
Preriscaldare (utilizzare solo nella modalità «C»)

- Temperatur einstellen. Kochzeit oder Vorheizzeit einstellen.
Aut. Vorheizzeit 15 Min. «Pr-H» (preheat): Anzeige auf dem Display. Start drücken.
Régler la température. Réglar le temps de cuisson ou de préchauffage.
Temps de préchauffage automatique 15 minutes «Pr-H» (preheat) : affichage à l'écran. Presser la touche Start.
Impostare la temperatura. Impostare il tempo di cottura o preriscaldamento.
Preriscaldamento automatico 15 min. «Pr-H» (preheat): Indicazione sul display. Premere Start.

	Leistung Puissance Potenza	Art Type Tipo	z.B für ... p. ex pour ... Indicata per ...
	Reiner Grill Uniquement gril Solo grill		Fleisch, Wurst, Poulet Viande, saucisse, poulet Carne, salsiccia, pollo
	Grill mit Mikrowelle Gril avec micro-ondes Grill con microonde		Dichtere Speisen und Fleisch Aliments denses et viande Alimenti più consistenti e carne
	Wie G1 mit mehr Grill Comme G1 avec davantage de gril Come G1 con grill potenziato		

Automatisches Kochen

Cuisson automatique

Cottura automatica

INFO:

- Gewichtseinstellungen variieren je nach Modus
Sélections du poids peuvent varier selon le mode
Le impostazioni del peso variano a seconda della modalità
- Zeit kann nach Bedarf justiert werden
Possibilité d'ajuster l'heure selon les besoins
Il tempo si può regolare secondo necessità
- Immer Mikrowellengeschirr verwenden
Toujours utiliser de la vaisselle spéciale micro-ondes
Utilizzare sempre stoviglie per microonde
- Temperatur der Lebensmittel vor dem Kochen sollte 20–25°C betragen. Andere Temp. verändern die Garzeiten.
La température des aliments doit avant la cuisson être entre 20–25°C. D'autres temp. changent le temps de cuisson
La temperatura degli alimenti prima della cottura dovrebbe essere di 20–25 °C. Temp. diverse influiscono sui tempi di cottura.
- Je nach Grösse, Form und Gewicht der Lebensmittel verändert sich die Garzeit und muss angepasst werden.
Selon la taille, la forme et le poids des aliments, le temps de cuisson peut varier et doit être adapté.
Il tempo di cottura cambia con le dimensioni, la forma e il peso dell'alimento e deve essere regolato.

1



2



Lebensmittel einlegen
Placer les aliments
Introdurre l'alimento

Modus wählen (mehrfaich drücken)
Choisir le mode (appuyer plusieurs fois)
Scegliere la modalità (premere più volte)

Siehe Tabelle | Voir tableau | Vedere la tabella

3



4



Gewicht einstellen
Régler le poids
Impostare il peso

Vorgang starten
Mettre le processus en marche
Avviare la procedura

Programm Programme Programma	z.B. für p. ex pour... Indicata per ...	Tipps zur Zubereitung Conseils pour la préparation Suggerimenti per la preparazione
AC1	 Reis/Pasta Riz/pâtes Riso/Pasta	Reis/Pasta waschen und 30 Min. einweichen. Pasta mehrmals umrühren während dem Kochen. Laver le riz/les pâtes et faire tremper 30 min. Tourner les pâtes plusieurs fois pendant la cuisson. Lavare il riso o la pasta e lasciare a mollo per 30 min. Mescolare più volte la pasta durante la cottura.
AC2	 Frisches Gemüse Légumes frais Verdure fresche	Wasser hinzugeben (0,2 kg–0,4 kg = 2 EL, 0,5 kg–0,8 kg = 4 EL). Mit Mikrowellen-Folie abdecken. Rajouter de l'eau (0,2 kg–0,4 kg = 2 cuillères à soupe, 0,5 kg–0,8 kg = 4 cuillères à soupe). Recouvrir d'un film alimentaire adapté aux micro-ondes. Aggiungere acqua (0,2 kg–0,4 kg = 2 cucchiai, 0,5 kg–0,8 kg = 4 cucchiai). Coprire con una pellicola per microonde.
AC3	 Gefrorenes Gemüse Légumes congelés Verdura surgelata	Wasser hinzugeben (0,2 kg–0,4 kg = 2 EL, 0,5 kg–0,8 kg = 4 EL). Mit Mikrowellen-Folie abdecken. Rajouter de l'eau (0,2 kg–0,4 kg = 2 cuillères à soupe, 0,5 kg–0,8 kg = 4 cuillères à soupe). Recouvrir d'un film alimentaire adapté aux micro-ondes. Aggiungere acqua (0,2 kg–0,4 kg = 2 cucchiai, 0,5 kg–0,8 kg = 4 cucchiai). Coprire con una pellicola per microonde.
AC4	 Popcorn Popcorn Popcorn	Popcornsack 85 / 100g verwenden. Utiliser des sachets de popcorn 85 / 100g. Utilizzare una confezione da 85 / 100g.
AC5	 Getränke Boissons Bevande	Tasse mit 250–500ml verwenden. Utiliser des tasses de 250–500 ml. Utilizzare una tazza da 250–500 ml.
AC6	 Kartoffeln Pommes de terre Patate	450–500g Kartoffeln in Schüssel geben und abdecken. Während dem Kochen wenden. Mettre 450–500g de pommes de terre et recouvrir. Tourner pendant la cuisson. Disporre 450–500g di patate nella ciotola e coprire. Girare durante la cottura.
AC7	 Pizza Pizza Pizza	Pizzastück von ca. 150g verwenden. Prendre un morceau de pizza d'environ 150g. Utilizzare un pezzo di pizza da 150g circa.
AC8	 Fisch Poisson Pesce	Fisch bis zu 450g verwenden. Schuppen entfernen und am Bauch öffnen. Bei Bedarf garnieren. Prendre jusqu'à 450g de poisson. Ecailler et ouvrir le ventre du poisson. Garnir si souhaité. Utilizzare fino a 450g di pesce. Eliminare le squame e aprire l'addome. Condire a piacere.

Timer Betrieb (Auto Start) Fonctionnement avec minuterie (Auto Start) Funzione Timer (Auto Start)

INFO:

- Das Gerät kann mit der Timer-Funktion auf einen bestimmten Zeitpunkt mit dem Garvorgang starten.
Grâce à la fonction minuterie, il est possible de commencer la cuisson à un moment donné.
Con la funzione Timer il processo di cottura può essere avviato nel momento prestabilito.
- Diese Funktion ist für «Automatisches Kochen» und «Auftauen» nicht verfügbar.
Cette fonction n'est pas disponible pour «cuisson automatique» et «décongélation».
Questa funzione non è disponibile con «Cottura automatica» e «Scongelamento».
- Aktuelle Uhrzeit muss eingestellt sein
L'heure actuelle doit être réglée
È necessario impostare l'ora attuale
- Gerät während des Garens nie unbeaufsichtigt lassen
Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant la cuisson
Non lasciare l'apparecchio incustodito durante la cottura



Lebensmittel einlegen
Placer les aliments
Introdurre l'alimento

Leistung wählen (mehrfach drücken)
Choisir la puissance (appuyer plusieurs fois)
Scegliere la funzione (premere più volte)

Modus wählen
Choisir le mode
Scegliere la modalità



Start Stunde einstellen
Régler les heures pour la mise en marche
Impostare l'ora di avvio

Taste erneut drücken
Appuyer à nouveau sur la touche
Premere nuovamente il tasto

Start Minuten einstellen
Régler les minutes pour la mise en marche
Impostare i minuti di avvio

Schnellstart Démarrage rapide Avvio rapido

INFO:

- Durch Drücken der START/Instant-Taste wird das Gerät sofort und mit maximaler Leistung gestartet. Die Gardauer beträgt 1 Minute und kann verändert werden.
En appuyant sur la touche START/instant le four démarre immédiatement à la puissance maximale.
La durée de cuisson est de 1 minute et peut être modifiée.
Premendo il tasto START/Instant il forno si avvia immediatamente alla massima potenza.
La durata della cottura è di 1 minuto e può essere modificata.

3

Kochzeit einstellen
Régler le temps de cuisson
Impostare il tempo di cottura

4

Taste gedrückt halten bis Display blinkt (ca. 3. Sek)
Garder la touche appuyée jusqu'à ce que l'affichage clignote (env. 3. sec)
Tenere premuto il tasto fino a quando il display lampeggerà (3 sec. ca.)



Max. 60 Min. einstellbar
La durée peut être réglée sur 60 minutes maxi.
Regolabile per max. 60 min.

8

Taste erneut drücken (beendet Programmierung)
Appuyer à nouveau sur la touche (interrupt la programmation)
Premere nuovamente il tasto (la programmazione è conclusa)

Display blinkt
L'affichage clignote
Display lampeggerà




Mehrstufiges Kochen

Plusieurs modes de cuisson

Cottura multilivello

INFO:

- Es können je nach Bedarf Varianten kombiniert werden, diese Kombination ist als Beispiel (Normale Mikrowelle und Heissluft) zu verstehen.
Il est possible selon les besoins de combiner les variantes, cette combinaison sert d'exemple (micro-ondes normal et air chaud).
Si possono abbinare soluzioni diverse a seconda della necessità; la combinazione proposta (microonde normale e aria calda) è solo esemplificativa.
- Gewisse Lebensmittel erfordern eine Kombination von Kochvarianten
Pour certains aliments, une combinaison des variantes de cuisson est nécessaire.
Alcuni alimenti richiedono una combinazione di varianti di cottura
- Kombination von max. 4 Kochvarianten möglich.
Combinaison d'au max. 4 variantes de cuisson est possible.
Ammette una combinazione di max. 4 varianti di cottura.
- Die Varianten starten automatisch hintereinander
Les variantes se mettent en marche automatiquement l'une après l'autre.
Le varianti si avviano automaticamente una dopo l'altra



Reinigung Nettoyage Pulire



- Zuerst Netzstecker ziehen
- Retirer d'abord la prise
- Staccare prima la spina

1



Zubehör entfernen
Retirer les accessoires
Rimuovere gli accessori

2



Zubehör mit Seifenwasser reinigen, trocknen
Nettoyer les accessoires avec de l'eau savonneuse, essuyer
Pulire gli accessori con acqua e sapone, asciugare

3



Gehäuse/Garraum feucht und nicht scheuernd abwischen/reinigen
Nettoyer/essuyer le boîtier/l'intérieur du four avec un chiffon humide sans frotter
Pulire l'alloggiamento/il vano cottura con un panno umido e senza strofinare

4



Gerät zusammenbauen
Remonter l'appareil
Ricomporre l'apparecchio

- Abdeckung des Magnetrons NIE entfernen
- Ne JAMAIS retirer le cache du magnétron
- Non rimuovere MAI il pannello di copertura del Magnetron


Gerüche entfernen

Enlever les odeurs

Per eliminare gli odori

- Mikrowellenfähiges Geschirr verwenden
- Utiliser de la vaisselle spéciale micro-ondes
- Utilizzare stoviglie a prova di microonde

1



Saft von 1 Zitrone in 1 Glas Wasser
Mettre un jus de citron dans un verre d'eau
Succo di 1 limone in 1 bicchiere d'acqua

2



Glas in Mikrowelle stellen
Placer le verre dans le micro-ondes
Disporre il bicchiere nel forno a microonde

3



2–3 Minuten erwärmen (Normale Mikrowelle)
Réchauffer 2–3 minutes (micro-ondes normal)
Riscaldare 2–3 minuti (microonde normale)

4



Glas entnehmen (Achtung: Heiß)
Retirer le verre (attention : brûlant)
Estrarre il bicchiere (attenzione al calore)

Rezeptvorschläge

Suggestions de recettes

Proposte per ricette

APFELKUCHEN GÂTEAU AUX POMMES TORTA DI MELE

125 g	Butter Beurre Burro	5 Äpfel	Äpfel Pommes Mele
125 g	Zucker Sucré Zucchero	250g	Mehl Farine Farina
½ P.	Backpulver Levure en poudre Lievito	1 Ei	œuf Uovo
1 P.	Vanillepudding Crème à la vanille Budino alla vaniglia		
2	Becher Sahne Milch Gobelet de crème lait Tazza di panna o latte		

- Den Mürbeteig zubereiten und in eine gefettete Springform geben
Préparer la pâte brisée et mettre dans un moule à manqué beurré
Preparare la pasta frolla e disporre in una forma precedentemente unta
- Äpfel schälen, achteln und auf den Teig legen
Eplucher les pommes, les couper en huit et poser sur la pâte
Pelare le mele, dividerle in otto parti e deporre sull'impasto
- Sahne mit Milch zu einem halben Liter aufgiessen, zum Kochen bringen und Vanilleguss daraus kochen
Mélanger la crème et le lait jusqu'à ce que l'on obtienne un demi litre, porter à ébullition et préparer le coulis de vanille
Versare mezzo litro di panna e latte; portare a ebollizione e preparare la glassa alla vaniglia con questo preparato
- Vanilleguss über Äpfel giessen, Springform auf Glasdrehteller, bei 160°C Heissluft ca. 60 Min. garen
Verser le coulis de vanille sur les pommes, placer le moule sur le plateau tournant en verre, cuire à 160°C avec l'air chaud env. 60 min
Versare la glassa alla vaniglia sulle mele; deporre la forma sul piatto girevole di vetro e cuocere ad una temperatura di 160°C circa per 60 minuti

SCHINKEN IM BROTHEIM JAMBON EN CROUSTADE CALZONE AL PROSCIUTTO

100g	Weissmehl Farine blanche Farina bianca	10g	Salz Sel Sale
1TL	Zucker Sucré Zucchero	350ml	Wasser Eau Acqua
20g	Frischhefe Levure de boulanger Lievito fresco		
400g	Roggenmehl Farine de seigle Farina di segale		
1.2kg	Geräucherter Schinken Jambon fumé Prosciutto affumicato		

- Hefe in etwas Wasser auflösen, mit den restlichen Zutaten zu einem elastischen Teig kneten.
Den Teig zudecken und 1 Stunde ruhen lassen. Während dieser Zeit 2–3 Mal zusammenschlagen
Diluer la levure dans un peu d'eau, mélanger le reste des ingrédients afin d'obtenir un pâte lisse.
Recouvrir la pâte et laisser reposer pendant une heure. Pendant ce temps, rabattre deux à trois fois
Fare sciogliere il lievito nell'acqua con gli altri ingredienti; lavorare fino ad ottenere un impasto elastico. Coprire l'impasto e lasciare riposare 1 ora. Nel frattempo reimpastare ricompattando l'impasto una o due volte.
- Teig rund formen, flach drücken und mit Teigroller auswallen. Schinken in den Teig einschlagen,
gut verschliessen und mit der Naht nach unten auf ein rundes Backblech legen
Former un rond avec la pâte, aplatis et étaler avec le rouleau pâtissier. Placer le jambon dans la pâte,
bien fermer et placer en mettant les bords rabattus vers le bas sur une plaque à gâteaux ronde
Dare all'impasto una forma rotonda, appiatirlo e distendere con un mattarello. Distendere il prosciutto
nell'impasto, chiudere bene e disporre su una teglia rotonda, con la giuntura rivolta verso il basso
- Teigoberfläche leicht mit Wasser bestreichen und mit Mehl bestäuben. Rund 20 Minuten im kalten
geschlossenen Ofen ruhen lassen, danach bei 180°C Heissluft ca. 50–60 Min. garen
Badigeonner la surface supérieure de la pâte avec de l'eau et saupoudrer légèrement de farine. Laisser reposer environ 20 minutes dans un four froid et fermé, cuire ensuite à 180°C avec l'air chaud env. 50 à 60 min.
Bagnare leggermente la superficie dell'impasto con acqua e cospargere di farina. Lasciare riposare per circa 20 minuti nel forno freddo e chiuso; quindi cuocere a 180°C in modalità aria calda per 50–60 min. circa

SCHWEINE MEDAILLONS MÉDAILLONS DE PORC MEDAGLIONI DI MAIALE

500 g	Schweinefilet Filet de porc Filetto di maiale	Salz Sel Sale
250 ml	Crème fraîche Crème fraîche Crème fraîche	Pfeffer Poivre Pepe
2EL	Tomatenmark Concentré de tomate Concentrato di pomodoro	
120 ml	Madeira-Weinmark Vin de Madère Madera	

- 1** Schweinefilet in Medaillons schneiden, salzen und pfeffern. In eine runde Auffangschale mit Siebeinsatz legen und mit 180°C Heissluft ca. 20 Min. garen
Découper le filet de porc en médaillons, saler et poivrer. Mettre dans un récipient à trous et cuire à 180°C avec l'air chaud env. 20 min.
Tagliare il filetto di maiale in medaglioni, salare e impreparare. Porre in un piatto di raccolta rotondo dotato di filtro e cuocere a 180 °C in modalità aria calda per ca. 20 min.
- 2** In Schüssel Crème fraîche, Tomatenmark und Madeira-Wein verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken
Mélanger dans un saladier la crème fraîche, le concentré de tomate et le vin de Madère.
Rajouter le sel et le poivre
Aggiungere nel piatto crème fraîche, concentrato di pomodoro e Madera. Regolare di sale e pepe
- 3** Die Schweinedeaillons mit der Sosse übergiessen und 2 Minuten mit der 400 Watt Mikrowelle erhitzen
Recouvrir les médaillons de porc avec la sauce et faire chauffer au micro-ondes à 400 Watt pendant 2 min.
Versare la salsa sui medaglioni di maiale e riscaldare per 2 minuti a microonde a 400 Watt

PIZZABRÖTCHEN PETIT PAIN PIZZA PIZZETTE

4	Baguette Brötchen Petit pain baguette Panini «baguette»	4 Peperoni Piment Peperoncini piccanti
100 g	Salami Saucisson Salame	
4TL	Pizzagewürz Epices pour pizza Aromi per pizza	12EL Sahne Crème Panna
1	Rote Paprika Poivron rouge Peperone rosso	300 g Käse Fromage Formaggio
100 g	Dosenchampignons Champignons en boîte Champignon in lattina	

- 1** Salami, Champignons, Paprika und Käse würfeln. Peperoni in kleine Stücke schneiden
Couper en dés le saucisson, les champignons, le poivron et le fromage. Couper le piment en petits morceaux
Tagliare a dadini salame, champignon, peperone e formaggio. Tagliare i peperoncini piccanti a piccoli pezzi
- 2** Alles in einer Schüssel mit Sahne und Pizzagewürz vermischen
Mélanger le tout dans un saladier avec la crème et les épices pour pizza
Mescolare tutto in una ciotola con la panna e con gli aromi per la pizza
- 3** Die Brötchen halbieren, Hälften auf rundem Backblech verteilen und die Masse auf die Hälften verteilen
Couper les petits pains en deux, répartir sur une plaque à gâteaux et répartir le mélange sur chacun d'entre eux
Tagliare in due i panini, disporre la metà su una teglia rotonda e distribuire l'impasto sulle metà dei panini
- 4** Bei 160°C Heissluft ca. 15. Minuten backen
Cuire à 160°C à l'air chaud pendant env. 15. minutes
Cuocere a 160°C in modalità aria calda per 15 minuti ca.

Eigene Rezepte

Recettes personnelles

Ricette personali

Sicherheitshinweise

Indications pour la sécurité

Avvertenze di sicurezza



- Gerät nie in Wasser/andere Flüssigkeiten tauchen. Kurzschlussgefahr!
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Danger de court-circuit!
- Non mettere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente, né immergerlo in acqua. Pericolo di corto circuito!

- Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen.
- Ne jamais utiliser d'appareils endommagés (y compris cordons électriques).
- Non utilizzare mai gli apparecchi danneggiati (compreso il cavo elettrico).

- Nie unter Spannung stehende Teile berühren.
- Ne jamais toucher des pièces se trouvant sous tension.
- Non toccare i componenti sotto tensione.

- Gerät nur an fachgerecht installierter Steckdose mit korrekter Spannung betreiben. Keine Verlängerungskabel verwenden.
- Utiliser l'appareil en respectant le voltage correct et uniquement sur une prise installée par un professionnel. Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Usare l'apparecchio solo in una presa installata correttamente e con la giusta tensione. Non utilizzare alcuna prolunga.

- Das Gerät nie selber öffnen (Reparaturen nur durch Fachleute).
- Ne jamais ouvrir l'appareil (réparations uniquement par des professionnels).
- Non aprire mai da soli l'apparecchio (le riparazioni devono essere effettuate solo da personale specializzato).

- Netzkabel nie herunterhängen lassen, am Stecker/mit nassen Händen herausziehen, über heiße Flächen legen/hängen, mit Ölen in Berührung bringen.
- Ne jamais laisser pendre le cordon électrique, ne pas le tirer de la prise/ne pas le toucher avec des mains mouillées, ne pas le poser ou le suspendre sur ou au-dessus des surfaces chaudes, éviter tout contact avec des huiles.
- Non lasciare mai penzolare il cavo, non appenderlo per la spina/non scollararlo con le mani bagnate, non lasciarlo su superfici calde/non farlo entrare in contatto con oli.



- Geräte vor dem Entsorgen unbrauchbar machen, Netzkabel abschneiden und zur offiziellen Entsorgungstelle bringen.
- Rendre inutilisable les appareils avant de les mettre en décharge, couper les cordons électriques et apporter les appareils en déchetterie.
- Renderne inutilizzabile l'apparecchio prima di smaltrirlo, tagliare il cavo e portarlo presso la discarica ufficiale.



- Gerät nie auf wasserempfindlichen, unebenen Flächen und/oder im Freien betreiben.
- Ne jamais poser l'appareil sur une surface non imperméable et non plane ni/ou utiliser l'appareil à l'air libre.
- Non azionare l'apparecchio se positionato su superfici sensibili all'acqua / non piane o all'aperto.

- Nicht eingewiesene Personen, Kinder, Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss dürfen das Gerät nie bedienen oder warten.
- Les personnes qui, en raison de leur méconnaissance, comme les enfants, les personnes sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de substances médicamenteuses ne doivent en aucun cas se servir de l'appareil ou assurer son entretien ou sa réparation.
- Le persone malate, i bambini o i soggetti sotto l'influsso di alcol, droghe o farmaci, non devono mai utilizzare né maneggiare l'apparecchio.

- Kinder nie mit dem Gerät spielen lassen (sie kennen die Gefahren nicht).
- Ne jamais laisser les enfants jouer avec l'appareil (ils n'ont pas conscience du danger).
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio (non hanno il senso del pericolo).

- Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.
- Non usare mai l'apparecchio incustodito.

- Keine Gegenstände und/oder Finger in Geräteöffnungen stecken.
- Ne pas introduire d'objets et/ou mettre les doigts dans les ouvertures de l'appareil.
- Non inserire mai oggetti o dita nelle aperture dell'apparecchio.

- Netzstecker ziehen beim Entfernen/Anbringen von Teilen, vor Reinigung/Wartung, wenn das Gerät nicht normal funktioniert.
- Retirer la fiche pendant le démontage/ montage de pièces, avant le nettoyage/entretien, si l'appareil ne fonctionne pas normalement.
- Staccare la spina dalla presa quando si smontano/montano dei pezzi, si esegue la pulizia/manutenzione dell'apparecchio, l'apparecchio non funziona correttamente.

- Das Gerät darf nie in einen Schrank eingebaut werden.
- Ne jamais encastrer l'appareil dans une armoire.
- Non incassare il forno a microonde nella combinazione di cucina.

- Brennende Geräte nur mit Löschdecke löschen.
- Jeter une couverture isolante sur les appareils en flammes pour éteindre le feu.
- Spegnere gli apparecchi in fiamme solo con la coperta d'amianto.

Garantie

Garantie

Garanzia

- Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.
- Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA).
- Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30mA).

- Gerät auf hitzebeständige Oberfläche stellen. Um die Luftzirkulation zu gewährleisten, muss das Gerät allseitig min. 10 cm (20 cm oben) Abstand zu Wänden/ Decken haben. Nie über Tischkanten/-ecken hinaus stellen.
- Poser le four sur une surface résistante à la chaleur Pour garantir la circulation d'air, le four doit être à une distance minimale de 10 cm des côtés et 20 cm du plafond. Ne jamais placer sur des bords/des coins de table.
- Collocare l'apparecchio su una superficie resistente al calore. Per assicurare la circolazione dell'aria, l'apparecchio deve essere discosto dalla parete/dal soffitto di almeno 10 cm (20 cm dall'alto). L'apparecchio non deve sporgere dagli spigoli o dagli angoli del ripiano.

- Nur Mikrowellenfähiges Geschirr, wärmeunempfindliches Glas/Keramik verwenden.
- N'utiliser que de la vaisselle adaptée au micro-ondes, en verre/céramique résistant à la chaleur.
- Utilizzare soltanto stoviglie a prova di microonde, in vetro o ceramica resistente al calore.

- Nur Original-Zubehörteile verwenden.
- Utiliser exclusivement les accessoires d'origine.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali.

- Keine aggressiven Putzmittel, Chemikalien oder klebende Stoffe verwenden, welche das Gerät undicht machen. Gerät muss immer komplett abdichten.
- Ne pas utiliser des nettoyants agressifs contenant des produits chimiques ou des matériaux collants qui pourraient affecter l'étanchéité du four. Le four doit toujours être entièrement isolé.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, sostanze chimiche o adesive, che rendono permeabile l'apparecchio. L'apparecchio deve assicurare sempre la totale impermeabilità.

- Gerät niemals abdecken und keine Gegenstände daraufstellen. Überhitzungsgefahr.
- Ne jamais couvrir l'appareil et ne rien poser dessus. Risque de surchauffe.
- Mai coprire l'apparecchio né appoggiarvi sopra degli oggetti. Pericolo di surriscaldamento.

- Keine Lebewesen, Pflanzen, rohe Eier oder Metallteile in die Mikrowelle legen.
- Ne jamais placer d'êtres vivants, de plantes, d'oeufs crus ou de pièces en métal dans le four à micro-ondes.
- Non introdurre nel microonde animali, piante, uova crude o parti metalliche.

Auf KOENIG Elektro-Haushaltgeräte gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Bei unsachgemässer Behandlung oder wenn von Drittpersonen Eingriffe vorgenommen werden, erlischt die Garantie. Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung sorgfältig auf, sie gilt als Garantienachweis.

KOENIG garantit ses appareils électroménagers pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Tout recours au titre de la garantie sera exclu en cas d'utilisation non conforme de l'appareil et en cas de réparation effectuée par des personnes non autorisées. Pour faire valoir vos droits de garantie, conservez impérativement votre ticket de caisse qui sera exigé comme preuve d'achat.

Sui suoi elettrodomestici KOENIG concede una garanzia per i 2 anni successivi alla data d'acquisto. La garanzia decade in caso di uso improprio dell'apparecchio o se vengono effettuate riparazioni da terzi non autorizzati. Conservare lo scontrino d'acquisto valevole come prova di garanzia.

Adressen

Adresses

Indirizzi

CH: DKB Household Switzerland AG
Eggibühlstrasse 28
Postfach
CH-8052 Zürich
Switzerland
Tel. +41 (0)44 306 11 11
Fax. +41 (0)44 306 11 12
www.turmix.com

DKB Household Switzerland AG
Service Center
Grindelstrasse 3-5
CH-8303 Bassersdorf
Switzerland
Tel. +41 (0)43 266 16 00
Fax. +41 (0)43 266 16 10

AT: DKB Household Austria GmbH
Dückegasse 15/Top 2
A-1220 Wien, Austria
Tel. +43 (0) 1 203 56 00
Fax. +43 (0)1 203 56 00-19
www.turmix.com

Service Center SZOT
Haushaltsgeräte-Service
Erlaer Strasse 171
A-1230 Wien, Austria
Tel. +43 (0)1 699 90 56
Fax. +43 (0)1 699 90 57

Service Center AVMS
Audio Video Media Service GmbH
Campus 21/Businesscenter Wien Süd
Liebermannstrasse F01.102
A-2345 Brunn/Gebirge, Austria
Tel. 0043(0)1 61052 0
Fax. 0043(0)1 61052 83999



Refined/protected by «ergonomic communication®» – Ergocomprendere GmbH
Unauthorized use/copying is liable to punishment.

